
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
36
37
VO 1
VO 2
VO 3
VO 4
VO 5
VO 6
VO 7
VO 8
VO 9
VO 10
VO 11
VO 12
VO 13
VO 14
VO 15
VO 16
VO 17
VO 18
VO 19
VO 20
VO 21
VO 22
VO 23
VO 24
VO 25
VO 26
VO 27
TS - N
Přeložení stávajícího stožáru VO
Nová poloha stožáru VO
Kabelová spojka + spojka zemnící
Stávající stožár elektro
Kabelová spojka + spojka zemnící
Nová poloha stožáru VO
K Sosínce
Sosínka
F. Sosínského
1871/1
1871/2
1871/3
1871/5
1872
1873
1874
1883
1884
1885
1886
1895/1
1895/2
1896/1
1896/2
1896/3
1897/1
1897/2
1898/1
1898/2
1898/3
1898/4
1906/1
1906/2
1907/1
1907/2
1908/2
1909
1910/1
1910/2
1923/1
1923/2
1925/1
1925/2
1926/1
1926/2
1926/3
1926/4
1926/5
1926/6
1926/7
1926/8
1926/9
1926/10
1926/11
1926/12
1926/13
1926/14
1926/15
1926/16
1926/17
1926/18
1926/19
1926/20
1926/21
1926/22
1926/23
1926/24
1926/25
1926/26
1926/27
1926/28
1926/29
1926/30
1926/31
1926/32
1926/33
1926/34
1926/35
1926/36
1926/37
1926/38
1926/39
1926/40